K-MEXAHИ3M ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ PANASONIC (часть 1)

Петр Тимошков

Журнал приступает к публикации материалов по К-механизму фирмы Panasonic. В серии статей будет приведена информация по устройству, сборке, настройке, тестированию узлов и диагностике отказов этого распространенного лентопротяжного механизма. Сегодня поговорим о правильной сборке и типовых дефектах механизма.

В настоящее время подавляющее большинство видеомагнитофонов фирмы Panasonic серий SD, HD, HS и видеоплееров серий HR, SR строится на основе K-механизма, доказавшего свою надежность и долговечность в эксплуатации при относительной простоте. Внешний вид механизма с верхней стороны дан на рис. 1, с нижней — на рис. 2. В скобках указаны номера деталей, необходимые при их заказе или покупке.

СБОРКА МЕХАНИЗМА

В процессе ремонта механизма часто возникает необходимость в его частичной разборке для замены деталей, вышедших из строя. В статье приводится описание последовательности сборки той части механизма, фазировка которой обеспечивает правильную его работу, а также методики проверки механизма после сборки.

Сборка осуществляется в следующей последовательности:

- 1. Устанавливается шестерня связи с механизмом загрузки кассеты и фиксируется разрезной шайбой (рис. 1).
- 2. Устанавливается рычаг регулятора усилия подтормаживания приемного подкассетного узла (рис. 1).
- 3. Устанавливается рычаг поста Р5 и шестерня привода прижимного ролика (рис. 1).
- 4. Устанавливается база фиксатора поста Р5 и фиксируется разрезной шайбой и винтом (рис. 1).
- 5. Устанавливается фиксатор поста Р5, кронштейн с прижимным роликом и устройство открывания крышки кассеты.
- 6. Устанавливается вспомогательная программная шестерня так, чтобы отверстие на ней совпало с отверстием на шасси механизма, при этом второе (маленькое) отверстие должно совпасть с отверстием на шес-

терне привода прижимного ролика. Положение шестерни можно зафиксировать штифтом, который удаляется после окончательной сборки (рис. 2).

Выступ на кронштейне с прижимным роликом должен быть заведен в паз на вспомогательной программной шестерне.

- 7. Устанавливают статор двигателя ведущего вала и закрепляют его тремя винтами, соблюдая центровку отверстий. После этого устанавливают ротор двигателя. На ведущий вал при установке должны быть одеты два сальника (один вверху, другой внизу).
- 8. Устанавливают программную шестерню, повернув при этом шестерню связи с механизмом загрузки кассеты так, чтобы ее зубцы не входили в зацепление с программной шестерней. Заводят выступ рычага регулятора усилия подтормаживания приемного подкассетного узла в паз программной шестерни (рис. 2).
- 9. Устанавливают переключатель режимов, совместив метки на его вращающейся части и на неподвижной раме, и закрепляют его винтом.
- 10. Отводят держатели со стойками заправки ленты в нижнее положение, обеспечивая при этом правильное положение рычага регулировки натяжения ленты и поста Р5. Устанавливают рычаги системы заправки ленты (приемный и подающий), совместив метки (маленькие отверстия) на шестернях.
- 11. Устанавливают программную планку, заводя в ее пазы штифты рычага регулятора натяжения ленты и рычага натяжения пружины так, чтобы совпали метки на планке и на шестерне приемного узла системы заправки ленты (рис. 4).

Закрепляют планку тремя разрезными шайбами.

- 12. Устанавливают приводную шестерню и держатель с двигателем загрузки.
- 13. Устанавливают пластину с тормозом и роликом и приводной ремень. Крепят пластину двумя винтами. С помощью ролика регулируют натяжение ремня.
- 14. Устанавливают узел открывания крышки кассеты, заводя выступ на нем в кронштейн с прижимным роликом.

По окончании сборки механизма необходимо убе-

Тел.: (095) 925-6047, РЭТ, 2000, №2




Рис. 1. К-механизм, вид сверху

диться в правильности фазировки в соответствии с рис. З и 4. После этого проверяют функционирование механизма, вращая вручную червячную передачу на двигателе загрузки. Следует избегать приложения избыточных усилий, т. к. в случае заклинивания возможна поломка некоторых деталей. По окончании ручной проверки подают на двигатель загрузки напряжение от трех последовательно соединенных батареек (4,5 B) и осуществляют проверку работы механизма.

По окончании проверки возвращают механизм в исходное положение.

Следует отметить, что приведенная фазировка деталей механизма соответствует положению при загруженной кассете.

Для установки собранного кассетоприемника пе-

реводят его в положение выгруженной кассеты. Вращая вручную двигатель загрузки в направлении выброса кассеты, устанавливают шестерню связи с механизмом загрузки в положение, приведенное на рис. 5. При этом положение метки на подвижной части переключателя режимов должно соответствовать приведенному на рис. 6. Устанавливают кассетоприемник в механизм в соответствии с рис. 5 и крепят его четырьмя винтами.

Необходимо отметить, что при выполнении операции выгрузки кассеты без кассетоприемника следует обеспечить сцепление выступа на шестерне связи с механизмом загрузки с пазом в программной шестерне, поворачивая вручную шестерню связи по часовой стрелке.

При сборке кассетоприемника непосредственно на




Рис. 2. К-механизм, вид снизу

шасси механизма, переводят его в положение загруженной кассеты, обеспечив совмещение меток на зубчатой части рычага загрузки и на рейке механизма загрузки, как показано на рис. 7.

После этого устанавливают боковые пластины кассетоприемника на шасси таким образом, чтобы первый зубец на рейке механизма загрузки совпал с меткой на шестерне связи с механизмом загрузки, как показано на рис. 8.

Закрепляют боковые пластины четырьмя винтами, переводят механизм в положение выгруженной кассеты и устанавливают держатель кассеты. Затем устанавливают верхнюю металлическую панель кассетоприемника.

Если в результате возникновения неисправности кассету невозможно выгрузить, попробуйте извлечь ее следующими методами.

- 1. Вынимают механизм (если это возможно) и, вращая вручную червячную передачу, переводят посты заправки ленты в нижнее положение. Вращая ротор двигателя ведущего вала против часовой стрелки, подматывают ленту. Вращают червячную передачу для выгрузки кассеты.
- 2. Подают на разъем двигателя загрузки напряжение от трех последовательно соединенных батареек (плюс на контакт 2 разъема) и переводят посты заправки ленты в нижнее положение. Вращая ротор двигателя ведущего вала, подматывают ленту. Вновь подключая батарейки, выгружают кассету.
 - 3. Если извлечь кассету описанными методами не-

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАССЕТЫ




Рис. 3. Фазировка узлов механизма, вид сверху


возможно, выполняют следующие операции:

- снимают пружину, установленную на кронштейне с прижимным роликом, и поднимают кронштейн;
 - отводят пост Р5 и снимают ленту со стоек;
- вращая ротор двигателя ведущего вала, подматывают ленту;
- удаляют один винт с правой боковой пластины кассетоприемника, чтобы отсоединить рейку механизма загрузки от соединительной шестерни;
- поворачивая вручную рычаг загрузки, извлекают кассету.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Рассмотрим характерные неисправности механизма и причины их возникновения.

- 1. Кассета не загружается или не выгружается:
- сломан держатель кассеты (VXA4661);
- «пропилены» зубцы на шестерне рычага загрузки



Отверстие во вспомогательной программной шестерни для фиксации

Рис. 4. Фазировка узлов механизма, вид снизу

кассеты (VXP1339);

- неисправен или неправильно установлен переключатель режимов механизма.
 - 2. Лента не заправляется:
- неисправен механизм торможения подкассетных узлов;
- сломаны зубцы на шестернях привода рычагов заправки ленты;
 - сломана программная планка.
 - 3. Не доходит до упора рычаг заправки ленты:
- загрязнен направляющий паз шасси или высохла смазка;
- неисправен механизм подтормаживания подкассетных узлов.
 - 4. Подминается лента:
- неисправен или ненастроен регулятор натяжения ленты (часто отклеивается фетровая полоска);
 - загрязнен или деформирован прижимной ролик;
 - погнут рычаг поста Р5.
 - 5. Лента не движется в режиме воспроизведения:
- неправильно установлен или неисправен привод кронштейна с прижимным роликом;
- неисправна центральная муфта, передающая вращение на подкассетные узлы.
 - 6. Лента не подматывается при расправке:
- неисправен механизм торможения приемного подкассетного узла (VXZ0313).
 - 7. Возникают сбои при изменении режимов:
 - неисправен переключатель режимов механизма;
- трещина в программной планке (в этом случае обычно нарушается фазировка механизма).
- 8. Не открывается шторка кассетоприемника при выгрузке кассеты:
 - сломан рычаг открывания шторки (VXL2250);
 - сломана шторка (VKF2709).
 - 9. Не открывается крышка кассеты при загрузке:
- сломан рычаг (VML2680), установленный на держателе кассеты;
- сломано устройство открывания крышки кассеты (VDM2101).

Следует отметить, что причиной некорректной работы механизма может явиться его загрязнение или попадание внутрь посторонних предметов. В последнем случае возможно повреждение шестерен, программной планки и рычагов.

Продолжение следует




Рис. 5. Фазировка механизма загрузки в состоянии выгруженной кассеты




Рис. 6. Положение метки переключателя режимов в состоянии выгруженной кассеты




Рис. 7. Фазировка механизма загрузки в состоянии загруженной кассеты




Рис. 8. Фазировка шестерни связи в состоянии загруженной кассеты